

Návod k použití THUMBSUP RC Bladez3D



Vysílačka:

- Model pracuje na frekvenci 27MHz, což je volná frekvence určená pro dálkové ovládané modely aut, lodí a letadel.
- Do vysílačky patří 4ks AA alkalických baterii.
- Posuvný vypínač slouží k zapnutí a vypnutí vysílačky.
- Vždy zapínejte vysílačku jako první a jako poslední ji vypínejte. Anténa musí být před zapnutím vysunuta, zasouvá se po vypnutí.
- Levá páčka na vysílačce slouží k přidávání výšky letu.
- Pravá páčka na vysílačce slouží k řízení směru letu.
- Trimetr pod a po stranách slouží k nastavení směru letu a visu vrtulníku.

Vrtulník:

- Model pracuje na frekvenci 27MHz, což je volná frekvence určená pro dálkové ovládané modely aut, lodí a letadel.
- Baterie vrtulníku se dobíjí dodávanou nabíječkou. Dobíjení trvá cca. 20 minut. Nabíjecí konektor se nachází v horní části vrtulníku, hned pod kabinou v horní části..
- Vrtulník se zapíná vypínačem ON / OFF v pravé části vrtulníku.

Upozornění:

- Není určeno pro děti do 12-ti let
- Obsahuje malé části.
- Použité baterie patří do tříděného odpadu!
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně!
- Model provozujte s ohledem na zdraví ostatních lidí a s ohledem na jejich majetek.
- Pozor vrtule vrtulníku může způsobit zranění!