

Vysílačka Malý Kráček s Mazlíčky

Littlest PetShop Walkie-Talkies



Licensed by:

Hasbro™

www.lexibook.com

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

LEXIBOOK
TW06LPS

MORSEOVA ABECEDA

A .-	N -.
B -...	O ---
C -.-.	P .--.
D -..	Q --.-
E .	R .-.
F ..-.	S ...
G --.	T -
H	U ..-
I ..	V ...-
J .---	W .--
K -.-	X -..-
L .-..	Y -.-
M --	Z --..

0 -----	5
1 .---	6 -....
2 ..---	7 --...
3 ...--	8 ---..
4-	9 ----.

ZAČÍNÁME

Tento návod slouží k vysvětlení funkcí vysílačky a osvětluje její použití. Důkladně si přečtěte návod nebo požádejte rodiče o jeho přečtení.

- 1 Odstraňte klip na opasek z obou vysílaček. Zatlačte na klip zespodu směrem vzhůru a odjistěte západku.
- 2 Do každé vysílačky vložte jednu 6LR61 baterii (baterie nejsou součástí balení). Prostor pro baterie se nachází pod klipem. Po vložení baterii nasadte na každou vysílačku klip na opasek.
- 3 Zapněte vysílačku otočením ovládacího kolečka na HI/LOW/OFF, které přepíná mezi vyšší "HI" a nižší "LOW" hlasitostí. "OFF" vypíná vysílačku.
- 4 Stiskněte tlačítko "TALK" a můžete volat druhého účastníka. Pustte tlačítko "TALK" a poslouvejte druhého účastníka.
Poznámka: v jeden okamžik nelze mluvit do dvou vysílaček. Doporučená vzdálenost 1.5 až 100 metrů na volném a rovném prostranství.
- 5 Pokud stisknete tlačítko "Morse", můžete posílat zprávy v Morseově abecedě. Tabulka se znaky se nachází na straně dvě. Tečka (.) odpovídá krátkému stisknutí tlačítka a čárka (-) stisknutí dlouhému.

OBSAH BALENÍ

2 vysílačky s klipem

1 návod k použití

POZOR: Veškerý obalový materiál jako jsou pásy, plastické pytlíky, kabely a drátky, jsou nebezpečné pro děti.

BATERIE A JEJICH VÝMĚNA

Vysílačka je napájena bateriemi 2 x 9V  alkalickými bateriemi typu 6LR61 (jedna baterie v každé vysílačce).

1. Za použití šroubováku otevřete dvířka od prostoru na baterie, který je umístěn na zadní straně vysílačky. Pozor, nejprve odstraňte klip.
2. Vložte baterie 2 x 6LR61 (baterie nejsou součástí), dejte dobrý pozor na jejich polaritu. Řiďte se obrázkem vpravo.
3. Prostor pro baterie zavřete a pomocí šroubováku zajistěte šroubkem.



Česky

Baterie, které k tomu nejsou určené, nelze dobít.

Nabíjecí baterie před dobíjením vyjměte z hračky. Nabíjecí baterie smí dobíjet pouze dospělá osoba.

Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmějí míchat. Používejte pouze 9V dobíjecí baterie a 6LR61 alkalické baterie. Baterie musí být vkládány vždy se správnou polaritou. Vybité baterie musí být odstraněny z hračky. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Baterie nevhazujte do ohně. Vyjměte baterie, pokud nebudete používat hračku po delší dobu.

POZOR: Pokud dojde k zaseknutí hračky, vyjměte baterie, počkejte 5 minut a baterie znovu vložte.

UJEDNÁNÍ A ZÁRUKY

Na čištění vysílačky používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte mycí prostředky. Nevystavujte hračku přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Nenamáčejte hračku do vody, nerozebírejte ji.

Poznámka: Uschovejte prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje 2-letá zákonná záruka. U každé reklamace v rámci záruky předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou mechanického poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k použití nebo z jakéhokoli neopatrného zásahu realizovaného na tomto zařízení (např. demontáž, vysílačka je citlivá na teplo a vlhkost, atd.).

Upozornění! Tato hračka není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Ve snaze udržet zlepšování našich produktů, můžeme provádět úpravy. Podrobné údaje o výrobku jsou uvedené na obalu.

Reference: TW06LPS Design a návrh v Evropě – Vyrobeno v Číně

Ochrana životního prostředí

Nefunkční elektrické spotřebiče mohou být recyklovány a neměly by být zlikvidovány spolu s běžným domovním odpadem! Prosím, aktivně podporujte zachování zdrojů a pomáhejte chránit životní prostředí tím, že vrátíte tento přístroj do sběrného centra (je-li k dispozici).



Pro použití v: Evropské unii, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom, Sweden.

VYJÁDŘENÍ O SHODĚ

We, Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

declare under our sole responsibility that the product

Kind of product: Walkie-Talkies

Type number: TW06LPS

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN300220-3 (V1-1-1 2000-09)

EN300220-1 (V2-1-1 2006-04)

EN301489-3 (V1-4-1 2002-08)

EN301489-1 (V1-6-1 2005-09)

We hereby declare that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

Yiu Wai Man
Product Development Manager

