





Wrap™ Video Eyewear

Návod k použití




Přečtěte si bezpečnostní pokyny před použitím vašich brýlí!



Používání brýlí

Následující kroky vás provedou procesem zprovoznění video brýlí, ať pro zobrazení standardního 2D nebo 3D video obsahu, tak pro zařízení vybaveného kompozitním video vs-tupem a pro iPod / iPhone zařízení.


1. Otevřete kryt pro baterie na zadní straně ovladače a vložte baterie.
2. Zapojte kabel Multi-konektoru z Vašich video brýlí do odpovídajícího konektoru na ovladači.
3. Zapojte stereo sluchátka do konektorů na obou stranách brýlí.
4. Připojte kompozitní video kabel do portu označeného "AV" na ovladači. Kabel kompozitního videa můžete nahradit kabelem pro iPod / iPhone nebo jiným kompatibilním kabelem.



5. Kabelem připojte audio / video zařízení.
6. Zapněte audio / video a začněte přehrávat video.
7. Nasadíte si brýle a stisknete tlačítko menu / power na ovladači.

Poznámka: Pokud není video signál detekován, brýle se v rámci úspory energie automaticky vypnou.

8. Nasadíte si sluchátka do uší, pozor na vysokou hladinu zvuku.
9. Některá audio / video zařízení mohou vyžadovat asistenci uživatele pro spuštění přehrávání videa na externím monitoru. Pokud se video nezobrazí, vyhledejte v návodu k zařízení jak připojit a používat externí monitor.



Konfortní a srozumitelný


Hlasitost

Hlasitost lze nastavit pouze v OSD menu. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka se šipkami na ovladači / krabičce na baterie pro nastavení hladiny hlasitosti.



Před nasazením sluchátek na uši se ujistěte, že je hlasitost nastavena na nižší úroveň. Nadměrné hlasitost může poškodit nejen Vaše sluchátka, ale i Váš sluch.

Sluchátka



Vaše brýle Wrap jsou vybaveny odnímatelnými sluchátky. Pokud chcete použít alternativní reproduktory nebo sluchátka, prostě je připojte přímo do vašeho zvukového zdroje. Nepokoušejte se připojit sluchátka přímo do konektorů pro Wrap sluchátka. Tyto konektory jsou speciálně navrženy pouze pro Wrap kompatibilní sluchátka.

Sluchátka dodávaná k Wrap brýlím obsahují tři velikosti silikonových izolačních vložek. Používejte velikost, která Vám nejvíce vyhovuje.

Sluchátka zapojte do konektoru sluchátek, který se nachází na vnitřní straně brýlí Wrap v blízkosti displeje u multi-connect konektoru a na opačné straně brýlí. Pokud budete odpojívat sluchátka od brýlí, zatáhněte pouze za konektor - **netahajte za drát u sluchátka!**

Nánosník

Pro co nejlepší kvalitu zobrazení a skvělý zážitek z videa musí Vaše video brýle pohodlně sedět na nose, se zobrazovacími panely přímo ve Vašem zorném poli. Nánosník lze polohovat pomocí drátěných ramen s polštářky tak, aby bylo dosaženo co nejlepší vzdálenosti a výšky brýlí.


Nánosník a jeho nastavení je určeno pro jednoho uživatele. Dráty nánosníku nesmí být opakovaně ohýbány nebo ohýbány v ostrých úhlech, protože to může způsobit oslabení a případné zlomení ramen nánosníku.

Ostření

Wrap video brýle lze nosit přes různé typy brýlí. Nebo jako alternativu lze nastavit zaostření obou displejů nezávisle.

Nastavení zaostření:

1. Dle obrázku nadzvedněte opatrně gumový kryt na horní straně brýlí.
2. Na zaostření použijte šroubovák, který se nachází na zadní straně ovladače / krytu baterií.
3. Pomocí šroubováku upravte každý displej tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.



Ovládací prvky a nastavení

Tlačítka pro ovládání brýlí

Na Wrap ovladači / krytu baterií se nacházejí ovládací tlačítka pro ovládání OSD (On Screen Display) menu na displeji. Tyto tlačítka provádějí různé funkce, které se buď zobrazí nebo nezobrazí na OSD zařízení.

Funkce tlačítka, které se nezobrazí na OSD



Menu

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí.
- Stiskněte tlačítko pro vyvolání OSD nabídky.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí.



Zpět

- Dvakrát stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi 2D a 3D režimem.
- Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte mezi Straight a Swap Eye.




Zvýšení / snížení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Úroveň změny hlasitosti se zobrazí na displeji.



Výběr snížení / zvýšení

- Po stisku se aktivuje OSD.



Funkce tlačítka, které se zobrazí na OSD



- Stiskněte tlačítko pro vypnutí OSD.



- Stiskněte tlačítka pro posun v aktuálním OSD menu.



- Stiskněte tlačítko pro změnu v OSD menu.

OSD Menu


Chcete-li otevřít nabídku OSD:

- Pokud jsou brýle zapnuté, stiskněte tlačítko Menu na ovladači / krytu baterií, pro aktivaci nabídky OSD.

OSD menu je rozděleno do skupin. Stiskněte Select a tlačítka Zvýšit nebo Snížit můžete procházet dostupné možnosti nabídky. Také lze zvyšovat nebo snižovat úrovně pro nastavení aktuální nabídky a výběru hodnot.



poměr stran mezi standardním a širokoúhlým formátem zobrazení plus dvě další možnosti pro zobrazení obrazu. Je to ZOOM a FULL. "ZOOM" roztáhne obraz horizontálně i vertikálně na celou obrazovku. "FULL" roztáhne obsah pouze ve vodorovném směru.




V závislosti na tom, jak je složeno 3D video můžete poslat obraz pro pravé oko na pravý displej nebo ho překřížit a zobrazovat na levém displeji, a naopak pro levé oko na pravém displeji. Z důvodu neexistence jednotného standardu, jsou 3D video vyráběna buď pro "přímý" nebo "zkřížený" pohled. Proto pro konkrétní nastavení doporučujeme si vybrat pohled, který vypadá nejlépe.



Jas a kontrast umožňuje upravit nastavení Vašeho displeje pro maximální komfort zobrazení. Pokud v brýlích dochází baterie, snižte jas displeje a získáte tím čas navíc.



Hue a Saturation slouží k nastavení odstínu a intenzity (sytylosti) barev.



Indikace stavu baterií

Pokud je indikátor ODS stavu baterií aktivní, je zobrazen na displeji v pravém horním rohu brýlí.



Pokud je baterie plně nabitá, indikátor zobrazí 4 sloupečky. Při přibližně 10% nabití se zobrazí v indikátoru pouze jeden sloupeček. Poté se zobrazí indikátor na displeji bez ohledu na nastavení OSD displeje.



Údržba a čištění

Čištění

Použijte jemnou suchou mikROUTěrku pro čištění krytu a optik vašich brýlí iWear. K některým modelům je dodávána utěrka z mikrovláken, která je vhodná na veškeré čištění. Nepoužívejte tekuté nebo sprejové čističe ani papírové ubrousky.

Kabely

Pozor při skládání brýlí a manipulaci s kabely. Tahání za kabely, jejich lámání a jiná nevhodná manipulace může způsobit přetrhání svazku vodičů v kabelu. Toto poškození nemusí být patrné na povrchu. Záruka se nevztahuje na tento typ poškození!

Příslušenství


Příslušenství se liší podle modelu. Jednotlivé kabely a redukce lze samostatně nakoupit u našich distributorů.

AV kabel pro iPod

Apple iPod, iPod touch a iPhone patří k nejpobulárnějším dnes dostupným multimedialním přehrávačům. Vuzix AV kabel pro iPod připojuje iPod, iPod touch nebo iPhone přímo do AV portu v ovladači brýlí. USB port na kabelu vám umožní synchronizovat váš iPod i při současném připojení k vašim Wrap brýlím.

Wrap VGA adaptér

V minulosti bylo možno připojit video brýle pouze k danému zařízení. Například pouze k video přehrávači, k PC nebo pouze ke konkrétnímu modelu zařízení přes nestandardní konektor. K připojení více zařízení bylo potřeba více brýlí. Jedny video brýle, které vyžadují pouze adaptér šetří Vaše peníze.



Wrap VGA adaptér připojí libovolný model brýlí ze série Wrap k VGA portu na stolním nebo přenosném počítači (Mac nebo Windows PC) a zajistí sledování filmů a videa v rozlišení VGA.

Navštivte stránky výrobce www.vuzix.co.uk pro další informace.

Možné problémy

Na mých Wrap brýlích se nezobrazuje video z mého iPhone, ačkoliv je video soubor zpuštěn. Musím něco nastavit?

- iPhone neodesílá video k externímu displeji jiným způsobem než prostřednictvím jeho vestavěného video přehrávače. To je omezení firmy Apple.

Není slyšet zvuk na jednom nebo více sluchátkách.

- Ujistěte se, že sluchátka jsou zapojena.
- Odpojte sluchátka a zapojte je znovu pro zajištění dobrého kontaktu.

Mám vyjmout baterie z mého Wrap, pokud ho nebudu používat po delší dobu?

- Ano. Doporučujeme vyjmutí baterií. Zabráníte tím vytečení baterií do přístroje.

Proč nejsem shopen dosáhnout jmenovité životnosti baterie?

- Výkon baterií se liší podle názvu, značky a typu baterií (alkalické, NiMH nebo lithiové baterie). Různé značky a typy baterií mají také různé úrovně výkonnosti.
- Na životnost baterií má velký vliv také stáří a podmínky skladování baterií.
- Životnost baterie se také může lišit v závislosti na nastavení jasu displeje.

Kde mohu najít další informace a odpovědi na mé otázky?

- Další informace a odpovědi na často kladené otázky (FAQ) lze nalézt na webových stránkách Vuzix na www.vuzix.co.uk.

Zacházení s elektro odpady

1. Zařízení, které jste si koupili si vyžádalo těžbu a využití přírodních zdrojů pro jeho výrobu. Může obsahovat nebezpečné látky, které by mohly mít dopad na zdraví a životní prostředí.
2. Aby se zabránilo šíření těchto látek v našem prostředí a také ke snížení tlaku na přírodní zdroje, doporučujeme zařízení odnést do sběrného dvoru nebo použít konainer pro elektroodpad.
3. Symbol přeškrtnutého kontejneru Vás vybízí k použití vhodného způsobu likvidace.
4. Pokud potřebujete více informací o sběrných místech, prosím kontaktujte místní nebo regionální úřady pro správu sběru odpadů.
5. Můžete také kontaktovat dovozce nebo distributora zařízení, který je povinen produkt předat na ekologickou likvidaci.



TN TRADE spol. s r.o.
Myslivečkova 846
Hradec Králové

**Oficiální dovozce a distributor
pro Českou Republiku**

www.tntrade.cz Tel: +420 495 800 720

Produkty podléhají změnám bez předchozího upozornění. Zobrazení jsou pouze ilustrativní.